

CZ – Stojan na sluchátka Mazer - uživatelská příručka

Specifikace:

- stojan pro zavěšení sluchátek
- podsvícené logo Mazer
- výškově nastavitelný
- spodní strana opatřena protiskluzovou podložkou (pro dobrou přilnavost je nutno odstranit krycí fólii)

Instalace:

1. Připojte k PC pomocí USB a 2 x 3,5 mm konektoru jack (červený pro mikrofon, zelený pro sluchátka).
2. Zapojte sluchátka pomocí 2 x 3,5 mm přímo do stojanu.

Balení obsahuje:

1 x stojan na sluchátka, 1 x uživatelská příručka

Řešení problémů:

Pokud není počítač schopen stojan rozpoznat, vytáhněte USB konektor a připojte stojan znovu.

V případě dotazů navštivte naše oficiální webové stránky nebo kontaktujte našeho distributora.

Přepavní podmínky:

Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.

Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.

Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

Výrobek čistěte suchým a vlhkým hadříkem.


Při používání se vyhněte kontaktu s vodou.


Fólie na stojanu slouží jako jeho dobrá ochrana před poškozením.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.

 Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.

 Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.

 Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrácen dodavateli k likvidaci

RoHS - Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)

SK - Stojan na sluchadlá Mazer - uživatelská příručka

Špecifikácia:

- stojan pre zavesenie slúchadiel
- podsvietené logo Mazer
- výškovo nastaviteľný
- spodná strana s protišmykovou podložkou (pre dobrú príľnavosť najskôr odstráňte kryciu fóliu)

Instalácia:

1. Připojte k PC pomocou USB a 2 x 3,5 mm konektora jack (červený pre mikrofón, zelený pre slúchadlá).
2. Zapojte slúchadlá pomocou 2 x 3,5 mm priamo do stojanu.

Balenie obsahuje:

1 x stojan na slúchadlá, 1 x uživatelská príručka

Riešenie problémov:

Pokiaľ nie je počítač schopný stojan rozpoznáť, vytiahnite USB konektor a pripojte stojan znovu.

V prípade otázok navštívte naše oficiálne webové stránky alebo kontaktujte nášho distribútora.

Přepavné podmínky:

Je zakázáno s produktem hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.

Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.

Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

Výrobok čistite suchou a vlhkou handričkou.


Vyhňte sa pri používaní kontaktu s vodou.


Fólia na stojane slúži ako jeho dobrá ochrana pred poškodením.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných tretou stranou a nedbalosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.

 Toto zariadenie splňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.

 Toto zariadenie splňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.

 Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS - Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)

PL - Stojak na słuchawki Mazer - Instrukcja obsługi

Specyfikacja:

- stojak do zawieszenia słuchawek
- podświetlane logo Mazer
- regulowany
- podstawa pokryta powłoką antypoślizgową (przed użyciem należy usunąć folię ochronną z podstawy)

Instalacja:

1. Podłącz stojak do PC za pomocą kabla USB oraz 2 złącz jack 3,5 mm (czerwony - mikrofon, zielony - słuchawki)
2. Podłącz słuchawki do stojaka za pomocą 2 złącz jack 3,5 mm

Opakowanie zawiera:

1 x stojak na słuchawki, 1 x instrukcja obsługi

Warunki przechowywania

Nie rzucać.

Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.

Nie umieszczać więcej niż 4 sztuki na sobie.

Zasady utrzymania:

Produkt można czyścić wilgotną szmatką i osuszyć.


Podczas pracy należy unikać kontaktu z wodą.


Folia na stojaku jest dobrą ochroną przed uszkodzeniami.


Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu.

W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.

 To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektywy europejskich.

 To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

 Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS - Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)

Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty