

### Kombinacja przycisków funkcyjnych

1 – przełączenie podświetlenia (statyczne, pulsujące, wyłączone)  
2 – kalkulator  
3 – mój komputer  
4 – mój e-mail

5 – home  
6 – stop  
7 – poprzedni  
8 – play / pause  
9 – kolejny  
10 – media player  
11 – zmniejszenie głośności  
12 – zwiększenie głośności

13 – wyłączenie dźwięku

14 – blokada klawiszy Windows  
15 – klawisz funkcyjny  
16 – przełącznik podświetlenia (kolorowe, czerwone, różowe, ciemnoniebieskie, jasnoniebieskie, zielone, żółte, białe, zmieniające kolory)  
17 – zwiększenie jasności podświetlenia  
18 - zmniejszenie jasności podświetlenia  
19 – regulacja podstawy  
20 – kanałki odprowadzające płyn  
21 – złącze USB  
22 – ekranowany przewód  
23 – PVC kabel

### Instalacja:

1. Podłącz złącze USB klawiatury do portu USB w komputerze.  
2. Instalacja zakończona

### Rozwiązywanie problemów:

Jeśli komputer nie jest w stanie rozpoznać klawiatury odłącz kabel USB i ponownie podłącz klawiaturę. W razie pytań odwiedź naszą oficjalną stronę internetową lub skontaktuj się z naszym dystrybutorem.

### Opakowanie zawiera:

1 x klawiatura dla gracza Mazer EKM745, 1 x instrukcja obsługi

### Warunki przechowywania

Nie rzucać.

Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego. Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

### Zasady utrzymania:

Produkt można czyścić wilgotną szmatką i osuszyć.

Podczas pracy należy unikać kontaktu z wodą.

Folia na klawiaturze jest dobrą ochroną przed uszkodzeniami.

### Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu.

W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich.



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

**RoHS** - Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenili, polibromowanego eteru fenylowego)

Declaration of Conformity: [www.lamaplus.com.pl/dokumenty](http://www.lamaplus.com.pl/dokumenty)

# E-BLUE



### CZ – Herní klávesnice Mazer EKM745 - uživatelská příručka

#### Specifikace:

- Rozměry: 497 x 202 x 35 mm

- Váha: 1225 +/- 20 g

- Počet kláves: 104

- Životnost kláves: > 10 milionů stisknutí

Kompatibilní s: Windows X86 / X64 / 98 / 2000 / XP / Vista / ME / Win 7 / Win 8 / Win 10, Mac OSX 10.2

- Podsvícení: červené, růžové, tmavě modré, světle modré, zelené, žluté, bílé

- Připojení: USB

- Napětí: 5 V +/- 5%

- Délka kabelu: 1.8 m

#### Kombinace funkčních kláves:

1 - přepínání podsvícení (statické, pulzující, vypnuto)

2 - kalkulačka

3 - můj počítač

4 - e-mail

13 - vypnutí zvuku

14 - zámek klávesy Win

15 - funkční klávesa

16 - změna barvy podsvícení (barevné, červené, růžové, tmavě modré, světle modré, zelené, žluté, bílé, střídání barev)

17 - zvýšení jasu podsvícení

18 - snížení jasu

19 - nastavitelný stojánek

20 - odtokové kanálky

21 - E-Blue USB konektor

22 - odstínění kabelu

23 - PVC kabel

5 - domovská stránka

6 - stop

7 - předchozí skladba

8 - play / pause

9 - další skladba

10 - hudební přehrávač

11 - snížení hlasitosti

12 - zvýšení hlasitosti

#### Instalace:

1. Připojte USB konektor myši do USB portu počítače.
2. Instalace byla dokončena.

#### Balení obsahuje:

1 x herní klávesnice Mazer EKM745, 1 x uživatelská příručka

#### Řešení problémů:

Pokud není počítač schopen rozpoznat klávesnici, vytáhněte USB konektor a připojte klávesnici znovu. V případě dotazů navštivte naše oficiální webové stránky nebo kontaktujte našeho distributora.

#### Přepravní podmínky:

Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem. Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

#### Údržba:

Výrobek čistěte vlhkým hadříkem. Nevystavujte klávesnici silným nárazům. Nepokládejte na klávesnici těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci. Povrch klávesnice se může po dlouhodobém používání zhoršit

#### Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

RoHS - Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestmocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)

## SK – Herní klávesnice Mazer EKM745 - uživatelská příručka

#### Špecifikácia:

- Rozměry: 497 x 202 x 35 mm
- Podsvícení: červené, ružové, tmavo modré, světle modré, zelené, žlté, bílé
- Váha: 1225 +/- 20 g
- Připojení: USB
- Počet kláves: 104
- Napětí: 5 V +/- 5%
- Životnost kláves: > 10 miliónov
- Délka kábla: 1.8 m
- Kompatibilní s: Windows X86 / X64 / 98 / 2000 / XP / Vista / ME / Win 7 / Win 8 / Win 10, Mac OSX 10.2

#### Kombinácia funkčných kláves:

- 1 - prepínanie podsvietenia (statické, pulzujúce, vypnuté) 13 – vypnutie zvuku
- 2 – kalkulačka 14 – zámka klávesy Win
- 3 – môj počítač 15 – funkčná klávesa
- 4 – e-mail 16 – zmena farby podsvietenia (farebné, červené, ružové, tmavo modré, svetle modré, zelené, žlté, biele, striedanie farieb)
- 5 – domovská stránka 17 – zvyšovanie jasú podsvietenia
- 6 – stop 18 – znižovanie jasú podsvietenia

- 7 – predchádzajúca skladba 19 – nastaviteľný stojan
- 8 – play / pause 20 – odtokové kanáliky
- 9 – nasledujúca skladba 21 - E-Blue USB konektor
- 10 – hudobný prehrávač 22 – odtienenie kábla
- 11 – zníženie hlasitosti 23 – PVC kábel
- 12 – zvýšenie hlasitosti

#### Inštalácia:

1. Připojte USB konektor do USB portu počítača.
2. Inštalácia je dokončená.

#### Balenie obsahuje:

1 x herná klávesnica Mazer EKM745, 1 x uživatelská příručka

#### Riešenie problémov:

Pokiaľ nie je počítač schopný rozpoznat' klávesnicu, vytiahnite USB konektor a pripojte klávesnicu znovu. V prípade otázok navštívte naše oficiálne webové stránky alebo kontaktujte nášho distribútora.

#### Prepravné podmienky:

Je zakázano s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem. Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

#### Údržba:

Výrobok čistite vlhkou handričkou. Nevystavujte klávesnicu nadmerným nárazom. Nepokladajte na klávesnicu žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu. Kvalita povrchu klávesnice sa môže dlhodobým používaním zhoršiť.

#### Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalostí. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie splňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie splňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS - Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šestmocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)

## PL – Klawiatura dla gracza Mazer EKM745 - Instrukcja obsługi

#### Dane techniczne:

- Wymiary: 497 x 202 x 35 mm
- Podświetlenie: czerwone, różowe, ciemnoniebieskie, jasnoniebieskie, zielone, żółte, białe
- Waga: 1225 +/- 5 g
- Łączność: USB
- Ilość klawiszy: 104
- Napięcie: 5 V +/- 5%
- Żywotność klawiszy: > 10 mln uderzeń
- Długość kable: 1.8 m
- Kompatybilna z: Windows X86 / X64 / 98 / 2000 / XP / Vista / ME / Win 7 / Win 8 / Win 10, Mac OSX 10.2