

## PL – Słuchawki dla gracza z mikrofonem EHS971 - instrukcja obsługi

### Właściwości:

1. Super miękkie nauszniki
2. Czuły mikrofon
3. Regulacja głośności

### Dane techniczne

Wymiary: 220 x 230 mm, Waga: 410 g, Wielkość głośnika: 50 mm, Czulość: 42 dB, Impedancja: 22 Ohm +/- 10%, Czulość mikrofonu: - 108 dB, Pasma przenoszenia: 20 - 20 000 Hz, Moc: 30 mW, Złącza: USB, Długość kabla: 2.2 m

### Instalacja

1. Podłącz USB do portu USB w komputerze.
2. Instalacja zakończona.
3. Ustaw regulator głośności do pożądanego poziomu i zestaw słuchawkowy jest gotowy do użycia.

### Rozwiązywanie problemów

#### 1. Dźwięk- bardzo słaby lub brak

- upewnij się, że źródło dźwięku jest włączone
- upewnij się, że dźwięk nie jest wyciszony
- sprawdź połączenie kabla słuchawek

#### 2. Trzaski lub zanikanie dźwięku

- sprawdź połączenie kabla słuchawek do portu USB

#### 3. Niski dźwięk

- trzymaj słuchawki w prawidłowej pozycji
- upewnij się, że w środku nie ma żadnych ciał obcych
- sprawdź czy w gnieździe jack nie ma zanieczyszczeń

#### 4. Głośność jest zbyt wysoka

- zmniejsz głośność za pomocą komputera lub innego urządzenia

### Opakowanie zawiera:

- 1 x słuchawki dla gracza EHS971
- 1 x instrukcja obsługi

### Warunki przechowywania i transportu

- zabezpiecz słuchawki przed upadkiem lub uderzeniem
- chroń słuchawki przed nadmierną wilgotnością
- nie układaj więcej niż 4 opakowania na siebie

### Konserwacja:

- nie narażaj słuchawek na uderzenia
- obchodź się ze słuchawkami w sposób rozsądny
- nie należy kłaść żadnych przedmiotów na słuchawkach, może to spowodować deformację
- zanieczyszczenie membrany może spowodować pogorszenie jakości dźwięku
- częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni słuchawek

### Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: [www.lamaplus.com.pl/dokumenty](http://www.lamaplus.com.pl/dokumenty)*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

**RoHS** Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)

# E-BLUE



## CZ – Herní sluchátka s mikrofonom EHS971 - uživatelská příručka

### Vlastnosti:

1. Měkké polstrované náušníky
2. Citlivý mikrofon
3. Ovládání hlasitosti

### Specifikace:

Rozměry: 220 x 230 mm, Váha: 410 g, Průměr reproduktoru: 50 mm, Citlivost: 42 dB, Impedance: 22 Ohm +/- 10%, Citlivost mikrofonu: -108 dB, Frekvenční rozsah: 20 - 20 000 Hz, Výkon: 30 mW, Připojení: USB, Délka kabelu: 2.2 m

### Instalace

1. Připojte USB konektor sluchátek do USB portu počítače.
2. Instalace byla dokončena.
3. Otočte ovladač hlasitosti na požadovanou úroveň a sluchátka jsou připravena k používání.

### Řešení problémů:

#### 1. Velmi slabý, nebo žádný zvuk

- ujistěte se, že zdroj zvuku je zapnutý a hlasitost správně nastavená
- zkontrolujte připojení kabelu sluchátek

#### 2. Praskání nebo občasná ztráta zvuku

- zkontrolujte připojení kabelu sluchátek u zdroje

#### 3. Nízký dunivý zvuk

- mějte sluchátka nasazena ve správné poloze
- ujistěte se, že uvnitř nejsou žádné cizí předměty
- ujistěte se také, že vstupy nejsou blokovány

#### 4. Hlasitost je příliš vysoká

- snižte hlasitost pomocí nastavení v PC nebo jiném přenosném zařízení

### Balení obsahuje:

1 x herní sluchátka EHS971

1 x uživatelská příručka

### Přepravní podmínky:

- je zakázáno se sluchátky házet, nebo je pouštět z výšky na zem
- pokud se sluchátka nacházejí v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti
- je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe

### Údržba:

- nevystavujte sluchátka silným nárazům
- zacházejte se sluchátky opatrně
- nepokládejte na sluchátka žádné předměty, tlakem může dojít k jejich deformaci
- znečištění membrány může způsobit zhoršení kvality zvuku
- častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu sluchátek

### Záruční podmínky:

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce.

Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

### RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

## SK –Herné slúchadlá s mikrofónom EHS971 - užívateľská príručka

### Vlastnosti:

1. Mäkké polstrované náušníky
2. Citlivý mikrofón
3. Ovládanie hlasitosti

### Špecifikácia

Rozmery: 220 x 230 mm, Váha: 410 g, Priemer reproduktoru: 50 mm, Citlivosť: 42 dB, Impedancia: 22 Ohm +/- 10%, Citlivosť mikrofónu: - 108 dB, Frekvenčný rozsah: 20 - 20 000 Hz, Výkon: 30 mW, Pripojenie: USB, Dĺžka kábla: 2.2 m

### Inštalácia

1. Pripojte USB konektor slúchadiel do USB portu počítača.
2. Inštalácia je dokončená.
3. Otočte ovladač hlasitosti na požadovanú úroveň a slúchadlá sú pripravená k používaniu.

### Riešenie problémov

#### 1. Veľmi slabý alebo žiadny zvuk

- uistite sa, že zdroj zvuku je zapnutý a hlasitosť správne nastavená
- skontrolujte pripojenie kábla slúchadiel

#### 2. Praskanie alebo občasná strata zvuku

- skontrolujte pripojenie kábla slúchadiel v zdroji zvukového výstupu.

#### 3. Nízky dunivý zvuk

- majte slúchadlá nasadené v správnej polohe
- uistite sa, že vo vnútri nie sú žiadne cudzie predmety.
- istite sa tiež, že vstupy nie sú blokované.

#### 4. Hlasitosť je príliš vysoká

- znížte hlasitosť pomocou nastavenia v PC alebo inom prenosnom zariadení.

### Balenie obsahuje:

1 x herné slúchadlá EHS971

1 x užívateľská príručka

### Prepravné podmienky

- je zakázané slúchadlá hádzať alebo ich pušťať z výšky na zem
- pokiaľ sa slúchadlá nachádzajú na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúčame použitie ochranných obalov
- je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba

### Údržba:

- nevystavujte slúchadlá silným nárazom
- zaobchádzajte so slúchadlami opatrne
- nepokladajte na slúchadlá žiadne predmety. Tlak môže spôsobiť ich deformáciu.
- znečistenie membrány môže spôsobiť zhoršenie kvality zvuku
- častým používaním sa môže zhoršiť kvalita povrchu slúchadiel

### Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom.

V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu.

Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalostí.

V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohoto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiaducu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

### RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)