

PL – Podkładka pod mysz z podświetleniem RGB i ładowaniem bezprzewodowym

- Instrukcja obsługi

Dane techniczne:

Łączność: USB, Długość kabla: 1.6 m, Rozmiary: 365 x 265 x 5 mm, Waga: 549 g, Napięcie: 5V+/-5%

Instalacja:

1. Podłącz USB do portu USB w komputerze.
2. Instalacja zakończona.

Przycisk SWITCH

- przełączanie trybów podświetlenia

1. wybór 7 kolorów - czerwony, zielony, tkawoniebieski, różowy, jasnoniebieski, pomarańczowy, biały
2. pulsujące podświetlenie - zmiana 7 kolorów
3. Podświetlenie RGB we falach

Przycisk ON/OFF

- krótkie naciśnięcie - przełączenie intensywności podświetlenia (wysokie, średnie, niskie)
- długie naciśnięcie - wyłączy podświetlenie

Wskaźnik LED (pomiędzy przyciskiem Switch oraz ON/OFF):

Światło niebieskie - Tryb gotowości

Światło czerwony - Ładowanie urządzenia

Światło zielone - Urządzenie naładowane

Pozostałe statusy diody LED:

1: Migające czerwone światło - Problemy, które obejmują niskie napięcie (poniżej 4,2 V), metaliczne zabrudzenia lub nieprawidłowe umieszczenie smartfona na podkładce.

2: Migające czerwone i zielone światło - alarm nadprądowy lub przepięciowy, usuń smartfon z ładowania

3. Uwaga dotycząca ochrony przed przegrzaniem: Czerwona kontrolka zacznie migać, a ładowanie bezprzewodowe zostanie wyłączone. Po 5 minutach reaktywuje się.

Wsparcie innych funkcji:

1. Samsung 10W Quick charge, Apple 7.5W Quick charge (użyj adaptera 9V)

2. Zgodny z normalną funkcją ładowania 5W (użyj kabla USB, jeśli chcesz korzystać z funkcji szybkiego ładowania)

Rozwiązywanie problemów:

2. Podkładka nie świeci

Upewnij się, że złącze USB jest podłączone. Spróbuj ponownie podłączyć kabel USB do komputera i upewnij się, że jest prawidłowo podłączony.

Opakowanie zawiera:

1 x podkładka pod mysz

1 x instrukcja obsługi

1 x USB A M / micro USB + USB A F kabel

Warunki przechowywania

1. Nie rzucać.
2. Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.
3. Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

Zasady utrzymania:

1. Czyścić zwilżoną w wodzie ściereczką.
2. Nie narażaj na nadmierne wstrząsy.
3. Nie umieszczaj na podkładkę ciężkich przedmiotów, waga lub ciśnienie mogą być przyczyną odkształcenia.
4. Jakość powierzchni podkładki może się pogorszyć długotrwałym użytkowaniem.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenyloвого)

E-3LUE

Gaming mousepad RGB lighting, wireless charger



CZ – Herní podložka s RGB podsvícením a bezdrátovým nabíjením - uživatelská příručka

Specifikace:

Připojení: USB, Délka kabelu: 1.6 m, Rozměry: 365 x 265 x 5 mm, Váha: 549 g, Napětí: 5V +/-5%

Instalace:

1. Připojte USB konektor podložky do USB portu počítače.
2. Instalace byla dokončena.

Tlačítko SWITCH

- přepínání módů podsvícení:

1. výběr ze 7 barev – červená, zelená, tmavě modrá, růžová, světle modrá, oranžová, bílá
2. pulzující podsvícení – mění se 7 barev
3. RGB podsvícení ve vlnách

Tlačítko ON/OFF

- krátký stisk - přepínání jasu (vysoký, střední, nízký)

- dlouhý stisk – vypnutí podsvícení

LED indikátor (mezi tlačítky Switch a ON/OFF):

Svítil modře – Standby režim

Svítil červeně – Nabíjení zařízení

Svítil zeleně – Zařízení nabito

Mimořádný status LED indikátoru:

- 1: Blikající červené světlo - problémy, které zahrnují nízké napětí (nižší než 4,2V), kovovou nečistotu nebo nesprávné umístění smartphonu na podložce.
- 2: Blikající červené a zelené světlo – upozornění na nadproud nebo přepětí, odeberte smartphonu z nabíjecí části
3. Oznamení o ochraně před přehřátím: Červené světlo indikátoru bude blikat a bezdrátové nabíjení se vypne. Po 5 minutách se znovu aktivuje.

Podpora dalších funkcí:

1. Samsung 10W Quick charge, Apple 7.5W Quick charge (použijte 9V adaptér)
2. Kompatibilní s 5W normální nabíjecí funkce (pokud chcete využít funkci rychlého nabíjení, použijte USB kabel)

Řešení problémů:

1. Podložka nesvítil

Ujistěte se, že USB konektor je zapojen pevně. Zkuste opětovně připojit konektor USB k počítači.

Balení obsahuje:

- 1 x herní podložka
- 1 x uživatelská příručka
- 1 x USB A M / micro USB + USB A F kabel

Přepravní podmínky:

1. Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.
2. Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.
3. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

1. Čistíte vlhkým hadříkem.
2. Nevystavujte podložku nadměrným nárazům.
3. Nepokládejte na podložku těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci
4. Kvalita povrchu podložky se může dlouhodobým používáním zhoršit.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci.

RoHS Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestmocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

SK – Herná podložka s RGB podsvietením a bezdrôtovým nabíjaním - uživatelská príručka

Špecifikácia:

Pripojenie: USB, Dĺžka kábla: 1.6 m, Rozmery: 365 x 265 x 5 mm, Váha: 549 g, Napätie: 5V +/- 5%

Inštalácia:

- 1.Pripojte USB konektor podložky do USB portu počítača.
2. Inštalácia je dokončená.

Tlačítko SWITCH

- prepínanie módov podsvietenia - statické, pulzujúce, vo vlnách

1. výber zo 7 farieb - červená, zelená, tmavo modrá, ružová, svetlomodrá, oranžová, biela
2. pulzujúca podsvietenie - mení sa 7 farieb
3. RGB podsvietenie vo vlnách

Tlačidlo ON / OFF

- krátke stlačenie - prepínanie jasu (vysoký, stredný, nízký)

- dlhé stlačenie - vypnutie podsvietenia

LED indikátor (medzi tlačidlami Switch a ON / OFF):

Svieti modro - Standby režim

Svieti červenou - Nabíjanie zariadení

Svieti zeleno - Zariadenie nabité

Mimoriadny status LED indikátora:

- 1: Blikajúce červené svetlo - problémy, ktoré zahŕňajú nízke napätie (nižšie ako 4,2V), kovovú nečistotu alebo nesprávne umiestnenie smartphonu na podložke.
- 2: Blikajúce červené a zelené svetlo - upozornenie na nadprúd alebo prepätie, odstráňte smartphonu z nabíjacej časti
3. Oznamenie o ochrane pred prehriatím: Červené svetlo indikátora bude blikat' a bezdrôtové nabíjanie sa vypne. Po 5 minútach sa znovu aktivuje.

Podpora ďalších funkcií:

1. Samsung 10W Quick charge, Apple 7.5W Quick charge (použite 9V adaptér)
2. Kompatibilný s 5W normálnou nabíjacie funkcie (ak chcete využiť funkciu rýchleho nabíjania, použite USB kábel)

Riešenie problémov:

1. Podložka nesvieti

Uistite sa, že je USB konektor zapojený správne. Skúste opätovne pripojiť konektor USB k počítaču.

Balenie obsahuje:

- 1 x herná podložka
- 1 x uživatelská príručka
- 1 x USB A M / micro USB + USB A F kábel

Prepravné podmienky:

1. Je zakázané s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.
2. Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.
3. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

1. Čistíte vlhkou handričkou.
2. Nevystavujte podložku nadmerným nárazom.
3. Nepokladajte na podložku žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu.
4. Kvalita povrchu podložky sa môže dlhodobým používaním zhoršiť.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, opráv vykonaných tretou stranou a nedbalostí. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šestmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).